



Montage sur: NISSAN MICRA II



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).
Cela concerne uniquement les véhicules non équipés de Climatisation.



Ouvrir la boîte à gants et retirer les goupilles des charnières à droite et à gauche (voir encadré), puis dégager les arrêtoirs (2).
Retirer le tiroir de boîte dans sa totalité.



Dans le cas d'un premier changement du filtre, procéder au découpage de la partie centrale en suivant les pointillés (3) et se procurer chez NISSAN la traverse métallique de remplacement qui se fixe avec les trous prévus (4).



Dévisser la vis cruciforme (5) et retirer le couvercle du boîtier filtrant, procéder au remplacement du filtre.
Une fois la traverse de remplacement fixée, le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes