



**Montage sur:  
IVECO DAILY IV  
2006 > 2011  
IVECO DAILY V  
2011>**



1  
L'élément filtrant est situé sous le capot moteur dans le conduit de la bouche d'aération (voir flèche 1). Ouvrir le capot moteur.



2  
Le boîtier filtrant se trouve juste derrière la bouche d'aération (voir flèche 2).



3  
Retirer le couvercle du boîtier filtrant en exerçant une pression sur la patte de fermeture (voir flèche 3).



4  
Extraire l'élément filtrant usagé en le tirant vers le haut. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS  
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes**