



Montage sur: NISSAN PRIMASTAR



Le filtre d 'habitable est situé sous et sur le capot moteur dans le boîtier noir (1)



Extraire l 'élément filtrant usagé en agissant sur les 2 petites pattes plastique (2)



Procéder à son remplacement en replaçant les 2 ergots sur la face arrière du filtre dans le fond du boîtier. Aucun outil n 'est nécessaire pour cette opération.



FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes