


Anziehvorschrift für Zylinderkopf	256.057	 Das Original
Tightening Instructions for Cylinder Head		
Instructions de serrage pour culasse		
Prescripciones de apriete para culatas		
	passend für / suitable for adaptable à / adaptable a	Audi

Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete
Tête de vis / Cabeza de tornillo



819.808
M 11x1,5x99



Anziehen/ * 40 Nm
Tightening/ 55 Nm
Serrage/ ► 90°
Apriete

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

*	neue Zylinderkopfschrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
□	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
►	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

71 mm Ø, 1,74/1,65 mm ÷

0,9/1,1 Ltr. Mot.HA,HB,HC,HD 1974>06/1976
Audi 50, Derby, Polo bis Chassis 866 2500 000<
29/37/38/44 kW (40/50/52/60 PS)

1,1 Ltr. Mot.FA,FJ 1974>06/1976
Golf L, Rabbit (USA) bis Chassis 176 3428 246<

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

256.057