

Assembly instructions for water pumps

Einbauhinweise für Wasserpumpen
Instrucciones de montaje para bombas de agua
Instructions de montage pour pompes à eau
Инструкция по установке водяных насосов
Instrukcja montażu pomp wodnych
Istruzioni di montaggio per pompe acqua



MEYLE no. 313 220 0031

Short no. 55075

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/ Zastosowanie/Adatti per
BMW



**Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be
observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte. Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido. Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée. Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты. Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati. Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu

OE



MEYLE

