IMPORTANT FITTING AND WARRANTY INFORMATION

Achtung!

1. Vor dem Einbau die Pumpe mit Öl befüllen. Drehen Sie die Nabe, während Sie das Öl einfüllen.
2. Die Kupferdichtung muss in der Pumpe bleiben. Andernfalls kommt es zu Undichtigkeiten.
3. Bitte nicht entfernen.



Attention!

1. Prime the pump with oil before fitting it. Turn the hub while pouring the oil in.
2. The copper washer must remain in the pump. Otherwise the pump will leak.
3. Do not remove this.