





## Montage sur: BMW SERIE 1 (E81/82/87/88)



**1**  
Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, sous la baie de pare-brise au centre (voir repère 1). Ouvrir le capot moteur,



**2**  
Dévisser les 6 vis de fixation du boîtier de filtre (repère 2), puis soulever l'ensemble et le retourner pour avoir accès au filtre



**3**  
Sortir le filtre usagé de son boîtier et le remplacer



**4**  
Le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS  
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes**