



Montage sur: FIAT DOBLO DOBLO CARGO

Montage avec
Cadre Amovible



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, sous la boîte à gants (1).



Dévisser les 2 vis torx du couvercle du boîtier filtrant et retirez-le (2).



Extraire l'élément filtrant usagé en le tirant vers le bas (voir flèche 3).



Retirer l'élément du cadre amovible et le remplacer, en le faisant coulisser dans le sens de la flèche.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage. Il est possible de se procurer le cadre avec son élément.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes