




## Montage sur: **SUZUKI WAGON R** (Type EM/MM)



L'élément filtrant est situé dans l'habitacle du véhicule sous la boîte à gants côté passager (1).



Le boîtier filtrant est accessible sous la boîte à gants, retirer son couvercle en agissant sur les 2 fermetures situés aux 2 extrémités (2).



Extraire le filtre d'habitacle usagé en le dégageant vers le bas.



Procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes**