




Montage sur: **RENAULT TRAFIC II**



Le filtre d'habitacle est situé sous et sur le capot moteur, coté passager (1).



Repérer le filtre encastré à l'intérieur de la bouche d'aération.
Soulever les 2 languettes (2) afin de le sortir de son logement.



Extraire l'élément filtrant usagé en le soulevant à l'aide des 2 pattes (2). A l'arrière du filtre se trouve un picot de centrage qu'il faudra utiliser pour replacer le nouveau filtre.



Procéder à son remplacement.
Aucun outil n'est nécessaire pour accomplir cette action.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes