

Exemple pratique

Contrôle rapide : avec le testeur pour prise de remorque, une seule personne suffit pour le contrôle de l'éclairage

Avant de lancer le processus de contrôle, vous devez déconnecter le chargeur de la batterie intégrée au le testeur pour prise de remorque (numéro d'article: 95980571). Pour garantir un parfait déroulement du contrôle, la batterie doit être suffisamment chargée. Assurez-vous par ailleurs que le véhicule ou la remorque à contrôler est garé(e) correctement et ne provoque aucun risque.

1. Grâce à l'alimentation électrique autonome, un véhicule n'est pas nécessaire au contrôle de la remorque. Posez le testeur à un endroit sûr, sur une surface stable, à proximité de la remorque à contrôler.



00:00



2. La prise intégrée au testeur pour prise de remorque permet de brancher un câble de remorque 12V à 7 ou 13 pôles.

3. Branchez le câble de remorque dans la prise appropriée (7 ou 13 pôles) afin de relier la remorque et le testeur.



4. Actionnez ensuite l'interrupteur « Testeur ON » pour lancer le processus de contrôle.

5. Prenez la commande à distance et mettez-la également en marche.



15:00



6. La touche rouge permet de sélectionner le véhicule ou la remorque à contrôler. Après avoir sélectionné le mode de contrôle pour la remorque, vous pouvez lancer successivement les phases de test de l'éclairage de remorque en appuyant sur la touche blanche.

7. Contrôlez parallèlement les feux déclenchés sur la remorque avec la commande à distance afin de vous assurer de leur bon fonctionnement.



30:00



8. Le testeur permet également de contrôler l'affectation de la prise de remorque. Pour cela, branchez l'émetteur à 7 ou 13 pôles pour prises de remorque de voiture dans la prise de remorque du véhicule à contrôler. L'échange d'informations entre émetteur et testeur s'effectue par connexion sans fil.

9. Activez la commande à distance et déclenchez successivement les différentes fonctions d'éclairage avec le levier de



commande du véhicule, afin de contrôler le câblage et les connexions de la prise de remorque.

10. Un témoin LED s'allume sur la commande à distance pour confirmer le bon fonctionnement des feux déclenchés.



45:00

